Ölstandkontrolle KS Mulcher von Stark

1. Die Öleinfüllschraube und die Ölstandkontrollschraube sind bei den KS Mulchern identisch.
2. Um den Ölstand zu kontrollieren, muss die Öleinfüllschraube mit einem 19 mm Schraubenschlüssel herausgeschraubt werden.
   Achtung: es ist kein Messstab vorhanden. Der Ölstand soll ca. 1/3 des unteren Getriebes ausmachen.
   Das bedeutet, dass das Öl ca. 30 mm im Gehäuse stehen muss. Es darf auf keinen Fall mehr Öl eingefüllt werden. Es kann zu Beschädigungen der Dichtungselemente kommen, wenn mehr Öl aufgefüllt wird.