Gelenkwelle kürzen – an Traktor und Arbeitsgerät anpassen

1. Arbeitsgerät mit Antriebsmaschine (Traktor) verbinden, Montage an Unter- und Oberlenker
2. Zwischen den Gelenkwellenzapfen an Traktor und Arbeitsgerät den kürzesten Abstand messen

3. ca. 4-5 cm dazugeben = erforderliche Gesamtlänge der Gelenkwelle

4. von der Gesamtlänge der Standardgelenkwelle die Differenz bilden

5. Gelenkwelle auseinandernehmen und an beiden Seiten die Differenz anzeichnen

6. zuerst den Gelenkwellenschutz mittels Bügelsäge kürzen (beide Seiten)

7. Gelenkwellenrohre innen und außen anzeichnen und absägen

8. Schnittstellen mittels Feile säubern und entgraten

9. das Innenrohr mit etwas Fett versehen

10. Gelenkwelle zusammenschieben, auf das Profil achten

11. Gelenkwelle am Gerät montieren
12. Gelenkwelle am Traktor montieren

13. Halteketten für Gelenkwellenschutz befestigen